



Primer 472

פריימר 472

פריימר מקשר מוכן לשימוש על תשתיות סופגות

פריימר מקשר לתשתיות לא סופגות המהווה שכבה מקשרת לריצוף וחיפוי.

נחל פריימר בשילוב דבק צמנטי לתשתית שאינה סופגת, מקדם הדבקה בתשתיות בעייתיות. אוטם את גב האריח ומונע הכתמה.

תיאור המוצר:

שימושים:

ניתן ליישם על:

- מתאים לאריחים מסוג :
- קרמיקה.
- גרניט פורצלן בעלי ספיגות עד 10%.
- שיש.
- אבן טבעית/כורכרית.
- סיליקט ועוד...

- אספלט ותשתיות לא סופגות.
- לוחות צמנטבורד, STB.
- קרמיקה, שיש ועוד..
- בטון, טיח, בלוק ותשתיות סופגות*
- *כפריימר מוכן לשימוש.

אזהרות:

- אין להוסיף שום חומר או תוסף כלשהו לדבק כגון גבס או מוצרים המכילים גבס.
- אין להשתמש מחדש בתערובת אשר החלה הידרציה.
- שחל חומרים לבניין ממליצה להשתמש בכפפות ומשקפי מגן המתאימים לאבקות, במידה והחומר בא במגע עם העיניים/העור יש לשטוף בהרבה מים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות.

נתונים טכניים:

משקל	18 ק"ג
טמ' ניתנת ליישום	5°-35°
משך זמן חופשי	מעל 30 דקות
משך השמישות לעבודה	עד 120 דקות
ייבוש ראשוני	2.4 שעות
אחסון(זמן מודף)	12 חודשים
חוזק מתיחה	מעל 1.0 מגפ"ס
תצרוכת אופיינית	140-180 מ"ר לתשתית סופגת

תכונות:

- אוטם ומונע הכתמה.
- נדבק לתשתיות בעייתיות.
- שומר על תכונותיו בטמפרטורה עד 70°C.
- מתאים לדרישות ת"י 1555 ו 4004 לחיפוי וריצוף.
- חומר מוכן לשימוש : מחזק את התשתיות הסופגות, מקדם הדבקה.

פריימר סוג דבק : ○
○



שחל חומרים לבניין עומדת לרשותכם בייעוץ ובהדרכה.

מפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן ISO 9001 ומבטיח לשווק חומרים העשויים מרכיבים מעולים. במידה ויש ספק אם החומר מתאים לצרכי הלקוח יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי החברה.




הכנות והוראות שימוש
תשתיות לא סופגות : שיש, גרניט פורצלן, קרמיקה, ברזל, נירוסטה וכדומה...

נקה את התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, שמן, לכלוך ומכל גורם כלשהו העלול להוות שכבת הפרדה להדבקה.

- אין להרטיב את האריחים לפני השימוש זאת בכפוף להוראות היצרן, יש לשטוף את התשתית 12 שעות לפני תחילת העבודה.
- ודא שהתשתית מסוגלת לשאת את כל שכבות הדבק וציפוי הגמר, כאשר חזק הרקע לא יקטן מ-1.0 מגפ"ס ועל התשתית לעמוד בדרישות התקן.
- ערבב בעזרת מערבל מכני את כל תכולת הדלי עם כ-2 שקים שחלפיקס אייר(9ק"ג) עם כ, המתן כ-10 דקות וערבב שנית. (9 ליטר לשק בנפח 18 ליטר)
- מרח בעזרת הצד הישר של המרית המשוונת (מאלג') על התשתית שכבה של כ-1-2 מ"מ תערובת דבק ויישר את השטח.
- עבור על שכבת תערובת הדבק הטרי עם הצד המשוונן של המרית בזווית של 45°-60° בהתאם לעובי ההדבקה הנדרש.
- יש למרוח גם את גב האריח בשכבה של תערובת הפריימר.
- לפני התחלת ההדבקה על תשתית הפריימר יש להמתין לפחות 24 שעות
- במידה ועובדים עם הפריימר נקי ללא אבקה יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית.

תשתיות סופגות : טיח, בטון, לוחות STB, גבס וכדומה...

נקה את התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, שמן, לכלוך ומכל גורם כלשהו

העלול להוות שכבת הפרדה מהתשתית לפריימר.

- אין להרטיב את התשתית לפני השימוש זאת בכפוף להוראות היצרן, יש לשטוף את התשתית 12 שעות לפני תחילת העבודה.
- ודא שהתשתית מסוגלת לשאת את כל שכבות הדבק וציפוי הגמר, כאשר חזק הרקע לא יקטן מ-1.0 מגפ"ס ועל התשתית לעמוד בדרישות התקן.
- פריימר 472 מוכן לשימוש, ערבב מעט את הנחל ומרח היטב בעזרת מברשת / רולר את התשתית.
- וודא שהחומר נספג בתשתית והמתן 30-60 דק' לפחות בהתאם לתנאי מזג האוויר.
- מומלץ לבצע את הפריימר יום לפני לקבלת חזק מקסימלי.
- התשתיות תהיה חזקה ו"נקייה" מכל שכבות הפרדה ומוכנה לקבלת דבק/חומר אטימה.

תערובת המבוססת על שרפים גמישים , מוספים מיוחדים ומים מטופלים.

הרכב החומר:



Primer 472

