

รหัสสินค้า : M011-1100

ชื่อสินค้า : กบไสไม้บังใบ 3" MAKITA รุ่น 1100

แบรนด์ : MAKITA



กบไสไม้บังใบ 3"
รุ่น 1100
รหัสสินค้า M011-1100

กำลังไฟฟ้า	750	วัตต์
ความยาวโดยรวม	41.5	เซนติเมตร
น้ำหนักสุทธิ	5.1	กิโลกรัม
ความเร็วหมุนแผ่น	16,000	รอบต่อนาที
กบกันเนื้อไม้	3	มิลลิเมตร
คุณสมบัติ	มีกล่องเก็บเครื่อง	
คุณสมบัติ	อนวน	
หน้ากว้างไสไม้	82	มิลลิเมตร
ช่องกาน	CB100	

ภาพรวม (Product Overview)

กบไสไม้บังใบ 3" MAKITA รุ่น 1100 กำลังไฟ 750 วัตต์ ความเร็วขณะหมุนแผ่น 16,000 รอบต่อนาที ความยาวโดยรวม 41.5 เซนติเมตร ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมทำให้แข็งแรงทนทาน ผสมกับพลาสติกอย่างดี กินเนื้อไม้ลึกถึง 3 มิลลิเมตร ใช้สำหรับไสไม้ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ ตัวเครื่องจับถนัดมือ และเพิ่มการควบคุมที่ดี ทำให้สามารถใช้ลบคม ลบเหลี่ยมไม้โดยตัวเครื่องสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่น (Features)

- ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมทำให้แข็งแรงทนทาน ผสมกับพลาสติกอย่างดี
- มีฐานด้านหลังยาว จับถนัดมือ และควบคุมได้ดีมากขึ้น
- กบไสไม้บังใบ 3" MAKITA รุ่น 1100 ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาพกพาได้สะดวก

บรรจุภัณฑ์ (Packaging)



สงวนลิขสิทธิ์ เกียรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือ



ช่าง เครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมืออุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

- บรรจุในกล่องกระดาษแข็ง และกล่องเหล็กอย่างดี

อุปกรณ์ทั้งหมดในกล่อง (Products and Accessories)



สงวนลิขสิทธิ์ เกียรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่าง เครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมืออุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

1. กบไสไม้บั้งใบ 3" MAKITA รุ่น 1100
2. หินลับใบ
3. บังใบ

4. จับลับใบ
5. ตั้งใบ
6. บล็อกชั้นล๊อคใบ
7. คู่มือการใช้งาน และใบรับประกัน

การใช้งาน (Applications)

กบไสไม้บังใบ 3" MAKITA รุ่น 1100 เหมาะสำหรับ การไสไม้ปรับผิวไม้ให้เรียบตามความต้องการของผู้ใช้งาน ไส้ไม้ทำร่องวงกบได้เรียบเนียน และมีความแม่นยำสูง ทำให้สามารถใช้ลบคม ลบเหลี่ยมไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการใช้งาน (How to use)



- ตรวจสอบสภาพรวมของตัวเครื่องว่าพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่
- ทำการตรวจสอบเช็คความคมของใบมีดว่ามีความคมอยู่หรือไม่ แล้วขันน็อตยึดให้แน่นเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน



- เปิดเครื่องเพื่อเริ่มใช้งานเมื่อเครื่องหมุนได้รอบสูงสุดถึงจะนำไปไสที่ผิวไม้

ข้อควรปฏิบัติ/ข้อควรระวังในการใช้งาน (Do and Don't)

- ไม่ควรปรับให้กินเนื้อไม้มากเกินไปเพื่อยืดอายุการใช้งานของใบมีด และตัวเครื่อง
- ก่อนการใช้งานควรตรวจเช็คความคมของใบมีด และล็อกใบให้แน่นอยู่เสมอ
- ดูแลไม่ให้มีเด็ก หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณที่กำลังใช้เครื่องมือไฟฟ้า

การบำรุงรักษา (Maintenance)

- หลังการใช้งานเสร็จควรถอดปลั๊กออกจากเต้ารับทุกครั้ง
- ทำความสะอาดด้วยการใช้ลมเป่าฝุ่นออกจากตัวเครื่อง
- เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาอเนกประสงค์
- เก็บในที่แห้ง และห่างจากมือเด็ก

ตารางแสดงรายละเอียดคุณสมบัติสินค้า (Specifications)

Number	คุณสมบัติ	รายละเอียด	หน่วย
1	กำลังไฟฟ้า	750	วัตต์

2	ความยาวโดยรวม	41.5	เซนติเมตร
3	น้ำหนักสุทธิ	5.1	กิโลกรัม
4	ความเร็วขณะหมุน เปล่า	16,000	รอบต่อนาที
5	กบกินเนื้อไม้สึก	3	มิลลิเมตร
6	คุณสมบัติ	มีกล่องเก็บเครื่อง	
7	คุณสมบัติ	ฉนวน	
8	หน้าต่างใสไม้	82	มิลลิเมตร
9	ช่องถ่าน	CB100	
10			