


שליבים בתפעול אקדח ניטים:

1 פתיחה בעזרת מפתח צינורות מכסה אחורי

2 הוצאת בוכנה

3 מילוי שמן בעזרת משמנת לציר הפנימי בלבד שמן 10

4 כיוון מערכת משיכה לפי 71 מ"מ בעזרת מפתח מצורף





Thumbs.db