

กรองฝุ่น และ เชื้อไวรัส
DUST AND VIRUS FILTRATION

มีวาล์วระบายอากาศ
ทำให้หายใจสะดวก

COOL FLOW VALVE THAT REDUCES HEAT
BUILD-UP INSIDE THE MASK FOR EASY
BREATHABILITY



รุ่น (Model)	แพ็คเกจ (Pack)		บรรจุต่อกล่อง (box)		บรรจุต่อลัง (Carton)		ราคา (Price)	
	ชิ้น (pc)	แพ็คเกจ (pack)	กล่อง (Box)	ชิ้น (pc)	กล่อง (Box)	ชิ้น (pc)	แพ็คเกจ (pack)	
5231	1	12	20	240			45.-/Pack	

เหมาะสำหรับ
งานเก็บกวาดทั่วไป งานเจียร งานขัดสี งานบรรจุภัณฑ์
เซรามิก เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Suitable for
General Sweeping, Grinding, Sanding, Drug And Flour Dust,
Ceramic, Mine And Textile Industry, Etc.

คุณสมบัติ

- ตัวกรองภายในดีเยี่ยม ช่วยให้ต้านทานการหายใจต่ำ
- ขอบหน้าแปลน สำหรับการปิดที่แนบสนิท
- สายรัดแบบเชื่อมติด ปราศจากส่วนผสมน้ำยางธรรมชาติ
- ปรับแถบโลหะกับสันจมูก เพื่อให้แนบสนิทมากยิ่งขึ้น
- ที่รองจมูกผลิตจาก PU โฟม ไม่ทำให้ระคายเคือง

วิธีการใช้งาน

- วางหน้ากากอนามัยไว้ที่ปลายนิ้วมือ โดยที่แถบโลหะควรจะอยู่ด้านบน และสายรัดยางยึดจะต้องห้อยอยู่ด้านล่างของมือ
- สวมหน้ากากอนามัยให้คลุมใต้คางและจมูก จากนั้นให้ดึงสายรัดยางยึดครอบบนศีรษะและใต้หูโดยที่สายรัดไม่บิด
- ปรับแถบโลหะด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลางของมือทั้งสองข้างให้เข้ารูปกับสันจมูก เพื่อให้แน่ใจว่าหน้ากากอนามัยแนบสนิทเป็นอย่างดี

การตรวจสอบพนัก

- หายใจเข้า อย่างรวดเร็ว : หน้ากากควรจะยุบเข้าหาใบหน้าของคุณเล็กน้อย
- หายใจออก : ให้มือของคุณตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศรอบๆ ใบหน้าของคุณ



ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค
ขนาดใหญ่กว่า
0.3 ไมครอน ได้มากกว่า 95%
PARTICLE FILTRATION EFFICIENCY OF
>95% AT PARTICLE SIZE >0.3 MICRON

Feature

- Exceptional inside filter for lower breathing resistance
- Flange edge for secure facial seal.
- Ultrasonic welded headband for secure seal. Latex-free headband.
- Individually adjustable metallic strip nose piece for excellent fit.
- PU foam for work comfort and no irritate

How to use

- Mask in on hand at fingertips. The metallic strip should be uppermost, allow headbands to below hand.
- Put on the mask under chin and nose piece up, locate the upper strap across the crown of the head and the lower strap below the ears. Straps must not be twisted.
- Press the metallic strip with the forefinger and middle fingers of both hands to shape of the lower part of the nose to ensure a close fit and good seal.
- Check the seal - Inhale rapidly: The mask should collapse towards your face. - Exhale : Use your hands to check for leaks a round your face.



คำเตือน
WARNING

- ควรตรวจสอบการสวมใส่หน้ากากอนามัย N95 ทุกครั้งให้แนบกับใบหน้าและปรับแถบโลหะให้แนบสนิทกับสันจมูกทุกครั้งก่อนการใช้งาน
- สวมหน้ากากอนามัย N95 ทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจ
- Check the mask N95 very time that it is closed to your face and adjust the steel tape to be close to your nose bridge before using.
- Wearing the mask N95 every time when you are in the risk area for breathing.